

# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

---

## SVIAT C140 150-1000, 2100-2700



## Інструкція з експлуатації


1. Розпакувати пристрій
2. Під'єднати кабель живлення та антену 150 - 400 МГц
3. У разі потреби - під'єднати кабель пульта дистанційного керування.
4. Для активації випромінювання натиснути на кнопку (на корпусі або пульті).

**УВАГА! Без підключеної антени не вмикати!**

Деактивація пристрою здійснюється тією ж кнопкою, якою він був активований (на корпусі або пульті).

## Підключення живлення до пристрою РЕБ

Варіант №1




РЕБ кабелем  
до батареї

Варіант №2



РЕБ кабелем  
напряму  
до зарядного  
пристрою 220В

Варіант №3



РЕБ кабелем  
до батареї  
підключеної  
до зарядного  
пристрою 220В

## Інструкції з безпеки при застосуванні пристрою

- Використовуючи пристрій, оператор має розуміти, що якщо його помітять, він може стати пріоритетною ціллю.
- Працюючи проти FPV дронів, оператор має розуміти, що це, зазвичай, саморобні пристрої, які можуть використовувати нестандартні частоти і не піддаватись подавленню.
- Якщо оператор бачить, що БПЛА рухається у його напрямку, він повинен забезпечити собі укриття.
- БПЛА після втрати сигналу продовжують летіти за інерцією, або згідно налаштувань, і це також потрібно враховувати.

## Важливі умови експлуатації та зберігання


- Не вмикати без підключеної антени!
- Під час роботи не класти руку та інші предмети на антенний блок
- Слідкувати за рівнем заряду акумулятора

## Елементи пристрою

### Вид збоку (150-1000 МГц)



### Вид збоку (2100-2700 МГц)



### Пульт дистанційного керування



## Блок живлення

Блок 220В для підключення  
кабелю живлення  
та зарядки акумуляторної  
батареї



## Акумуляторна батарея (Опціонально\*)

Ввімкнення та вимикання:  
одне короткочасне натискання



*Додаток для підключення до АКБ по Bluetooth*

Батарея LiFePO<sub>4</sub> 8S1P ємністю 100000 mAh може працювати при рівні заряду від 29.2 до 20 вольт.

*\* Акумуляторна батарея постачається окремо*

Електронна пошта:  
LLCReDi.ua@gmail.com

Телефон:  
+380 68 807 15 10

Сайт:  
www.redi.net.ua

